

Montering av utdragsback med distanslist

Utdragsbackar levereras omonterade. Höjdplacering på varje back bestäms på plats. Monteringsförfarandet är detsamma oavsett bredd eller höjd på utdragsbacken. **Distanslister** gör det möjligt att placera backen intill ett gångjärn och utnyttja mer utrymme. Om skåpet har två luckor (parluckor) ska distanslister monteras på båda sidor.



En komplett sats för en back består av:

- **utdragsback** (hög eller låg front)
- **två utdragskenor** (h+v)
- **distanslist** en om skåpet har en lucka, två om skåpet har två luckor
- **plastpluggar**
- två korta **systemsruvar**
- två långa **träskruvar**

Börja med skenan på stomsidan **utan** gångjärn.

Fäst med de korta **systemsruvarna**. Tänk på att utdragsbacken måste **ligga innanför framkanten** så att luckan kan stängas.



Tryck i två plastpluggar i borrhålen på motsatt stomsida – den **med** gångjärn – på **samma höjd** som skenan på andra sidan.

Plastpluggarna är både ett styrhjälpmedel och fungerar som plugg för träskruvarna.

Tryck i **distanslisten** på plastpluggarna. Mått till framkant ska vara samma på båda sidor.

Fäst listen och skenan samtidigt med de två långa **träskruvarna** genom plastpluggarna.

Lyft in backen på skenorna. För in den så långt det går. Dra backen ut och in några gånger för att kontrollera att den är i rätt läge och att dämpningsfunktionen fungerar.

OBS! Se till att hålla skenorna rena från spån och monteringsdamm.

Vid problem kontakta Smedstorp Kök tel. 0414-287 30 www.smedstorp.com