



Hur du bäst sköter och gör rent ditt nya kök och dina garderober

Stommar, hyllor och sidor — melaminbelagda ytor

Rengör med fuktig trasa och handdiskmedel eller ännu hellre en med enbart varmt vatten fuktad mikrofiberduk. Är ytan mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas. Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt. Eftertorka alltid med rent vatten och torka så torrt att vatten inte blir stående. Skada på ytan bör lagas med färg snarast.

Luckor — målade ytor

Avser i regel täckande målning. Rengör med en med enbart varmt vatten fuktad mikrofiberduk eller med vanliga milda rengöringsmedel på en fuktig köksduk. Eftertorka med en torr handduk eller väl urvriden trasa så att rengöringsmedel avlägsnas och ytan blir helt torr.

Lucka Brodda — direktlaminat

Luckan kan rengöras med samtliga i handeln förekommande rengöringsmedel. Använd dock ej medel som innehåller slipmedel. Vid svårare fläckar kan även T-sprit eller ren bensin användas. Använd disktrasa eller liknande.

Luckor — fanerade och massiva träytor

Lackerade träytor som luckor och frisidor gör du rena med en enbart med varmt vatten fuktad mikrofiberduk eller med vanliga milda rengöringsmedel och en fuktig trasa. Använd aldrig medel som innehåller ammoniak, stålull eller liknande som har slipande effekt. Eftertorka med en torr kökshandduk.

Bänkskivor med plastlaminat

Bänkskivor tål viss värme. De tål dock inte en het kastrull direkt från spis. Använd därför alltid underlägg när du ska ställa kastruller och stekpannor på bänkskivan. Ställs de direkt på bänkskivan kan ytan få brännmärken som inte kan lagas. Detta visar sig genom att laminatet bildar en bubbla eller blir missfärgat. Skär aldrig med kniv direkt mot laminatyten, utan använd alltid skärbräda. Rengör med en med enbart varmt vatten fuktad mikrofiberduk eller med vanliga milda rengöringsmedel på en fuktig köksduk. Använd inga slipmedel. Undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgade ämnen som vätesuperoxid, jod eller bläck kommer i beröring med laminatyten. Dessa ämnen kan förorsaka frätskador eller missfärgning. Viktigt är att vatten inte blir stående i skarv mellan exempelvis bänkskiva och diskbank eller spis.

Bänkskivor med massiva träkantlister

Träkantlister bör inte utsättas för vatten eller hög värme. Öppna t.ex. inte en varm diskmaskin under en sådan bänkskiva, då het ånga kan få trälisten att släppa. Se till att ett värmeskydd mellan diskmaskin och bänkskiva monteras vid installationen. För att få glädje av bänkskivan i många år, bör trälisterna efterbehandlas med lack ca en gång per år. Slipa trälist med fint sandpapper utan att laminatyten repas. Lackera därefter med klarlack.

Bänkskivor i massivt trä

Dessa bänkskivor är grundbehandlade med olja och skall efterbehandlas och underhållas. Efterbehandla genom att slipa träytan med fint sandpapper i träs längdriktning. Stryk sedan på ett tunt lager av exempelvis rå kallpressad linolja. Gör detta gärna med en grön nylonslipsvamp.

Låt oljan dra i skivan ca 20 – 30 minuter. Torka därefter bort överflödiga olja och polera ytan med en torr linneduk. Underhåll dina skivor på liknande sätt vid behov, dock minst en gång om året.

VIKTIGT ! Kom ihåg att använda trasor med olja lätt självantänds och ska därför indränkas i vatten, förpackas lufttätt innan de kastas.

Rostfria diskbänkar

Låt inte vatten eller andra vätskor självtorka på ytan. Rostfria ytor bör torkas av efter varje användning. Använd svamp, trasa eller diskduk och vid behov lite diskmedel. Fläckar som inte försvinner vid normal avtorkning kan avlägsnas med mjuk borste eller flytande rengöringsmedel utan slipmedel.

Missfärgning av den rostfria ytan kan även uppstå om ämnen med järninnehåll typ stålull, spik, grus och smuts får ligga på den fuktiga ytan. Missfärgning kommer inte från det rostfria materialet utan från det främmande materialet. Matta partier på plåten får tillbaka sin lyster om man strör lite krita och gnuggar med en mjuktrasa. Efter all rengöring skall plåtytan sköljas med vatten och avtorkas.

OBS! Det är viktigt att torka och gnugga i bänkens längdriktning.

Garanti

Vi lämnar tre års generell garanti. För lådor och gångjärn lämnas femton års funktionsgaranti.

Godkänn de monterade delarna direkt vid monterings början. Om du upptäcker eventuella skador, måste de anmälas direkt innan monteringen är avslutad. Eventuella skador som påtalas senare, t ex repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara skador förorsakade av monteringen eller vid användning. I dessa fall omfattas skadorna inte av vår garanti.

Garanti täcker inte skada som uppkommit genom att fukt har trängt in, t.ex. vid skarvar på bänkskivor eller om bänkskivor limmas vid underlaget. Placera inte kaffebruggare eller vattenkokare direkt under ett väggskåp, så att ångan strömmar upp mot ljusrampslisten, skåpen och luckorna.

Vi ansvarar inte för demontering och montering av skadade delar.

Hör av dig till oss om du har några frågor.

SMEDSTORPS SNICKERI AB
273 98 SMEDSTORP
Tel. 0414-287 30
Fax 0414-287 40