

# Skötselråd

**Var rädd om ditt nya kök.** Använd miljövänliga mikrofiberdukar för rengöring i hela köket. Du behöver minst två. Fukta första mikrofiberduken i varmt vatten, vrid ur ordentligt och torka av ytan. Gnid ytan fin och torr med den andra. Disk- och rengöringsmedel ska endast användas i diskho, inte på snickerier, bänkskivor, vitvaror eller hällar. Med mikrofiber skonar du materialet och miljön, ytan blir skinande ren och håller sig fin längre. Tvätta dukarna i maskin utan sköljmedel.

## Stommar

Skåpstommar såsom sidor, bottnar och hyllplan har ytor av melamin. Rengör med genomfuktad mikrofiberduk. Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande med slipande effekt. Eftertorka genast så att vatten inte blir stående. En skada på ytan kan lagas med bättringsfärg.

## Målade ytor, faner, massivträ och laminat

Luckor med täckande målning, faner och trä; Torka rent med en lätt fuktad mikrofiberduk. Eftertorka genast med en torr duk så all fukt avlägsnas.

**Använd aldrig diskmedel**, stålull, möbelpolish eller medel med ammoniak eller slipmedel. **Svåra fläckar på laminat** kan tas bort med några droppar T-sprit eller ren bensin.

## Laminatbänkskivor

Laminat tål viss värme, dock inte en het kastrull direkt från spis. **Använd alltid grytunderlägg** för heta pannor och plåtar för att undvika bränmärken, bubblor eller missfärgningar som inte kan lagas.

**Skär aldrig med kniv** direkt på laminatytan. Undvik att citron, blåbär, syror och starkt färgade ämnen som vätesuperoxid, jod eller bläck kommer i beröring med laminatytan. Dessa ämnen kan ge frätskador eller missfärgning.

Låt aldrig vatten bli stående i skarv mellan exempelvis bänkskiva och diskbänk eller spis. Torka upp och rengör med mikrofiber direkt, som i beskrivningen ovan.

## Bänkskivor med massiva träkantlister

Träkantlister skyddas för vatten eller het ånga från en varm diskmaskin med **fuktskydd** vid montering. Listerna bör efterbehandlas med lack ca en gång per år. Slipa trälist med fint sandpapper utan att laminatyten repas. Lackera med klarlack eller båtlack.

Diska på natten, du sparar el och undviker het ånga på träytor.

## Bänkskivor i massivt trä

Oljade träskivor kräver **regelbunden** skötsel tre till fyra gånger per år, ibland oftare. Slipa ytan med fint sandpapper i träets längdriktning. Stryk därefter på ett flödigt lager linolja. Låt oljan dra i skivan minst 24 timmar. Torka och polera ytan ev med fint sandpapper och en torr linneduk.

Hårdvaxolja stryks på mycket tunnt och torkar under natten. Ytan behöver inte poleras efteråt. Upprepa varje halvår.

**VIKTIGT!** Använda trasor med olja kan lätt självantändas och starta eldsvådor! Dränk trasorna genast och förvara i vatten.

## Stenskivor i granit eller diabas

Granit är ett hårt naturmaterial som tål värme upp till 600 grader. Ytan är behandlad med olja som förhindrar uppkomsten av fläckar. Daglig rengöring med fuktad resp. torr mikrofiberduk enligt beskrivning ovan.

En finslipad stenyta kan behöva rengöras med några droppar T-sprit för svåra fläckar och feta avtryck.

## Bänkskivor i kvartskomposit

Materialet tål viss värme, men använd **alltid** underlägg för heta kärl. Rengöring som ovan.

## Bänkskivor och diskho i HI MACS

Ytan i diskhon är känslig för syror, fläckar, kalk och hett vatten. Torka genast upp kaffe, vin, blåbär etc. Var försiktig med värme, knivar och grova svampar. Repor kan efterbehandlas av behörig montör. Rengör diskho med en tablett maskindiskmedel upplöst i varmt vatten.

## Rostfria ytor

Rostfria ytor kan skyddas mot repor med **impregneringsmedel** från leverantör. Använd mikrofiberduk och kolsyrat vatten för daglig rengöring. Fläckar som ej försvinner kan avlägsnas med T-spirit som snabbt torkas bort med torr duk.

**Missfärgning** av den rostfria ytan kan uppstå om stålull, spik, grus och järnpartiklar får ligga på en fuktig bänk. Matta partier får tillbaka sin lyster om man strör lite krita och gnuggar med en mjuktrasa. **OBS!** Det är viktigt att torka och gnugga i bänkens längdriktning.

**Rostfria vitvaror** torkas av med en lätt fuktad mikrofiberduk. Gnid upp glans med en torr mikroduk.

## Handtag

**Använd aldrig diskmedel** eller grov svamp, endast fuktad mikrofiberduk och torka rent med torr duk.

## SKÖTSEL OCH RENGÖRING

### TÄNK PÅ

- **Använd endast mikrofiberdukar!** Torka rent med en våt urvriden duk. Gnid genast upp glans och torka torrt med en ny torr och ren fiberduk. Gäller alla ytor i ett kök.
- Använd diskmedel endast i diskhon – **ALDRIG RENGÖRINGSMEDEL PÅ SNICKERIER.**
- Är hällen och bänkskivan rejält smutsiga, blöt den första mikrofiberduken rikligt i hett vatten. Gnid bort alla fläckar och fett. Torka torrt med ren duk.